

MANUAL DE INSTRUCCIONES



EUROSPY
OBSERVER 002

MANUAL DE INSTRUCCIONES

La Eurospy Observer 002 es un equipo de grabación discreta que le permite tomar fotografías de 12 megapíxeles, realizar videos (con sonido) a una resolución tanto en HD 720P como a FullHD 1080P. Además, dispone de una batería recargable de Li de 850mAH que le permite tener una autonomía de batería de 5,5 horas.



Insertar la tarjeta de memoria

La cámara Observer 002 dispone de una ranura (ver nº7) donde se introduce la tarjeta de memoria microSD. Es importante para el buen funcionamiento que la memoria sea de una marca reconocida y de Clase 10. Máximo admite 32GB.

Cargar la batería

Para cargar la cámara, retire la tapa (nº9) y conecte el cable USB al conector (nº8) directamente a su PC

Encendido

Mantener presionado el botón nº1 hasta que se enciendan los leds azul y naranja y soltar el botón. Al cabo de tres segundos, la luz naranja se apaga y se mantiene la luz azul encendida fija. Ahora la cámara está en modo Standby (encendida en modo de espera).

Grabar Video en resolución HD 720P

Estando en modo Standby (luz azul encendida fija), hacer "clic" (un toque solamente) en el botón nº1. La luz azul parpadeará 4 veces y se apaga. Ahora está en modo grabación de video. Como puede ver, la Observer 002 permanece con los leds apagados cuando está grabando.

Grabar Video en resolución HD 1080P

Estando en modo Standby, mantenga presionado el botón nº1 hasta que vea que la luz naranja empiece a parpadear y suelte el botón. El led naranja parpadea 4 veces y se apaga. Ahora está grabando video a esta resolución.

Detener la grabación

Para detener la Observer 002, haga clic en el botón nº1. La luz azul se enciende y se queda fija, deteniéndose la grabación de video y entrando nuevamente en modo standby.

Tomar fotografías

Estando en modo Standby, haga "clic" en el botón nº6. Verá que el led azul se apaga, se enciende el led naranja y nuevamente vuelve a azul. Esto significa que acaba de realizar una fotografía. Repita el proceso las veces que quiera para tomar más fotos.

Apagar la cámara

Hay dos formas de apagar la cámara EuroSpy Observer 002:

- 1) Estando en modo Standby, al cabo de 1 minuto el led azul se apagará indicando que se ha desactivado la cámara.
- 2) Estando en modo Standby, mantenga presionado el botón nº1 y no lo suelte hasta que el led naranja haya dejado de parpadear y se apague definitivamente.

Visualizar las grabaciones

Estando la cámara en modo apagado, conéctela a su PC por medio del cable USB y espere unos segundos. Se abrirá una ventana donde encontrará la carpeta con todas las grabaciones realizadas.

Ahora podrá visualizarlas, copiarlas a su PC, eliminarlas.... como normalmente hace con cualquier archivo de su ordenador.

Para visualizar los videos, recomendamos descargar el reproductor VLC u cualquier otro que estime oportuno.

Resetear la cámara

Si por alguna razón nota que el sistema no responde de una manera correcta, puede resetear la cámara presionando el botón nº5.

Ajustar hora/fecha

Los videos y las fotos que usted realiza llevan impresos la hora y fecha. Para poder ajustarla en caso de que no sea correcta, debe de seguir los siguientes pasos:

- 1) Conecte la cámara a su PC por medio del cable USB
- 2) Abra la aplicación "Bloc de Notas" que encontrará en su Windows
- 3) Escriba es siguiente texto: AAAAMMFFHHMMSS Y, donde AAAA es el año, MM el mes, FF la fecha, HH la hora, MM minutos, SS segundos en el momento en el que está realizando el ajuste y guárdelo en el directorio raíz de la tarjeta de memoria de la cámara con el siguiente nombre : TIMERSET.txt
- 4) Desconecte la cámara del puerto USB, enciéndala y realice una grabación de video de unos segundos y párelo.
- 5) Conéctelo nuevamente a su PC, visualice el video que acaba de grabar y compruebe que la fecha impresa en el video es la correcta.
- 6) Si se ha realizado correctamente, el archivo TIMERSET.txt desaparecerá del directorio raíz de la tarjeta de memoria.

Ejemplo: 20170425183000 Y

(Aquí le estaríamos diciéndole a la cámara que la fecha es 25 del 04 de 2017 y que la hora son las 18:30:00.

La letra Y indica a la cámara EuroSpy Observer 002 que queremos que estampe la hora/fecha en todas las grabaciones.

Características Técnicas

Formato de video: .AVI

Compresión de video: M-JPEG

Resolución de Video: FullHD 1080P (1920x1080 a 15 imágenes por segundo) o 720P (1280x720p a 30 imágenes por segundo)

Conexión: USB 2,0 y a TV (RCA)

Batería: Litio Recargable 850maH

Autonomía de batería: 5,5 horas a plena carga

Tiempo de carga: 2-3 horas

Memoria: máx. 32GB extraíble

Almacenamiento en memoria: tres horas en 32GB.

Fecha y hora: estampada en el video.

Contenido

1 x Cámara Observer 002

1 x Tarjeta Memoria 32GB microSD clase 10

1 x Cable conexión USB

1 x Manual de Instrucciones