

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



EUROSPY  
**AURAL 003**

## INTRODUCCION

La Eurospy Aural 003 es una grabadora de voz con la que podrá realizar grabaciones de calidad de manera muy discreta ya que está integrada en el interior de una memoria USB externa (Pendrive).

La batería de Litio recargable que incorpora le permite realizar grabaciones de hasta 30 horas. Dispone de una memoria interna de 4GB con la que podrá tener almacenadas hasta 45 horas de grabación.



### Cargar la batería

Con el interruptor en posición OFF, conecte la grabadora directamente al puerto USB de su ordenador o a un cargador externo. El tiempo de carga es de 2 horas.

### Grabación por detección de movimiento

Desplace el interruptor a posición ON. El led rojo se enciende unos segundos, se pone después a parpadear y se apaga. Ahora ya ha comenzado a grabar sonido. La grabadora dispone de un sistema VOX que hará que solo grabe cuando detecte sonido de más de 40db. Por lo que si esta no detecta sonido, se pausará automáticamente hasta que vuelva a detectarlo.

Como puede observar, la grabadora no emite ninguna luz cuando está en modo grabación, lo cual lo hace más discreta.

## Grabación mientras está cargando

La Grabadora Aural003 le permite realizar grabaciones mientras que ésta se encuentra cargando, bien sea conectada al puerto USB de su ordenador o bien a un cargador USB externo.

Esto hace que usted pueda grabar más horas (hasta 45 horas aprox.) al no tener que depender de la autonomía de la batería, ya que la única limitación sería el espacio de la memoria.

En este modo, la grabadora no activa el sistema de grabación por movimiento, sino que grabará de manera continua hasta que se llene la tarjeta de memoria.

Para ello, ponga el interruptor en posición ON como si fuera a grabar normal. Cuando el led rojo se ha apagado y ya esté grabando, conéctelo al puerto USB de su ordenador o cargador Externo. El led rojo no se encenderá y seguirá apagado y la grabadora se mantiene grabando.

En caso de que haya elegido conectarlo a su PC, usted podrá comprobar que no se abre ninguna ventana en la pantalla de su ordenador ni aparecerá el directorio de la tarjeta de memoria.

## Finalizar la grabación

Cuando quiera detener / apagar la grabadora, desplace el interruptor a la posición OFF. El led rojo se encenderá unos segundos indicando que está deteniendo la grabación y se apagará. Ahora está completamente apagado.

## Escuchar las grabaciones

Para escuchar las grabaciones, estando en posición OFF, conecte la grabadora directamente al puerto USB de su ordenador. Aparecerá una ventana en su ordenador con la carpeta donde tiene alojadas todas las grabaciones (similar a cuando conecta un Pendrive a su ordenador).

## Borrar las grabaciones almacenadas

From your PC / Laptop with the recorder connected through the USB port, you can erase / cut / move any voice file stored in the memory of your recorder like you would normally do with a common Flash drive.

## Características

Calidad de grabación	192kbps
Formato de grabación	WAV
Tipo de memoria	Interna de 4Gb
Autonomía memoria	45h aprox.
Batería	120mAh
Tamaño en mm	40x12x5
Tiempo de uso	Sobre 30 horas
Tiempo de carga	2 - 3 horas
Conexión	USB

## Contenido

- 1 x Grabadora de voz AURAL 003
- 1 x Manual de usuario